

F900LHD Kamera

Használati útmutató

ALAPINSTRUKCIÓK

Akkumulátor behelyezése, kivétele

1. Szedje le az akkumulátorfedőt hátra húzva.
2. Helyezze be az akkumulátort a „+ -” jelek figyelembe vételével.
3. Az akkumulátorfedőt vegye le mielőtt kiveszi az akkumulátort.

Akkumulátor töltés

1. Töltés a töltővel: A kábel egyik végét csatlakoztassa a töltőhöz, a másik végét pedig a felvevő egységhez.
2. Töltés USB kábellel: Az USB kábelt csatlakoztassuk a számítógéphez, és a képernyőn megjelenő menüből, a „Select” pont kiválasztásával kezd el tölteni a kamera.

Memóriakártya behelyezés, kivétel

1. Óvatosan helyezze be a memóriakártyát a kártyának kialakított helyre, amíg a kártya nem illeszkedik helyesen.
2. A kártya kivételéhez óvatosan nyomja be a kártyát, majd ezt követően ki lehet húzni a kamerából.

Megjegyzés:

1. Mielőtt használná az SD kártyát, ellenőrizze, hogy le van-e zárva.
2. Győződjön meg arról, hogy a kártya megfelelően van behelyezve a kamerába. Amennyiben rossz nem megfelelően helyezte be a kártyát, úgy az sérülést okozhat, mind a kamerában, mind a memóriakártyában.
3. Miután az SD kártyát behelyezte a kártya helyére, a kamera automatikusan az SD kártyát használja alapértelmezett tárolónak, így amely adatot a behelyezés előtt rögzített, azt a kártya kivételéig nem lehet beolvasni.
4. Ha a memóriakártya nem kompatibilis a kamerával, akkor azt nem érzékeli. Ez esetben, vegye ki a kártyát, és helyezze be újra, vagy ugyanezt másik memóriakártyával.

FŐBB HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Beállítás mód

1. A fotó, videó és visszajátszó mód eléréséhez nyomja meg a „Menu” gombot, hogy beléphessen bármely beállítási ponthoz.
2. Bármely menüpontban, használja az iránygombot, hogy elérje a menüpontokat, kiválasztva a használandó beállításokat, amiket az „OK” gomb lenyomásával tud érvényesíteni.

Be- és kikapcsolása a kamerának, és az automata kikapcsolási beállítások

1. Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot egy másodpercig a ki-, illetve a bekapcsoláshoz.
2. Amennyiben az akkumulátor élettartamát akarja növelni, az automata kikapcsolást a „setting menu” pont alatt lehet megtenni. Ha nem adja meg időkorlátot a kikapcsoláshoz, a kamera rögtön, magától kikapcsol.

Természetesen ugyanezen menüpont használatával ki is kapcsolhatja ezt a beállítást.

Fájl visszanezés, másolás

USB kábellel csatlakoztathatjuk a kamerát televízióhoz, számítógéphez. A csatlakoztatáskor, a kamera képernyőjén válasszuk ki az „MSC” pontot. A számítógép saját menüjében két eltávolítható lemezt fog találni, az egyik a belső memóriáé, a másik pedig az SD kártyáé. A „Removable Disk/DCIM/100MEDIA” mappában lesznek megtalálhatóak a kamerával rögzített fájlok. Amennyiben nem csatlakoztat SD kártyát, úgy csak a kamera belső memóriáját észleli a számítógép.

Televízióhoz csatlakoztatás

1. Csatlakoztassa a kamerát a HDTV-hez, HDMI kábellel, a képek, videók visszánézéséhez.
2. Csatlakoztassa a kamerát a televízióhoz tv kábellel, a képek, videók visszánézéséhez.

Megjegyzés: Ezen műveletekhez nem szükséges semmilyen illesztőprogram, de csak akkor lehet visszánézni, amikor a kamera bekapcsolt állapotban van.