

STRAUS 650 wattos
SAROKCSISZOLÓ GÉP

Használati utasítás

Elektromos hálózat

A gépet csak olyan elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni, amely a gép adattábláján szerepel-lel azonos feszültséget biztosít, továbbá a gép kizárólag egyfázisú, váltóáramú tápfeszültséggel működtethető. A gép az Európai Szabványnak megfelelő kettős szigeteléssel van ellátva, ezért földvezeték nélküli csatlakozó aljzatról is használható.

Munkavédelmi előírások

Kérjük, hogy saját biztonsága érdekében olvassa el a mellékelt munkavédelmi utasításokat.

KIEGÉSZÍTŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK

3

- 1. A gép működtetése közben mindig viseljen védoszemüveget és fülvédőt.**
- 2. Mielőtt bármilyen munkát végezne a gépen, minden esetben győződjön meg arról, hogy a gép kikapcsolt állapotban van-e és csatlakozózsínőre ki lett-e húzva a hálózati alj-zatból.**
- 3. Tartsa a védoburkolatokat a helyükön.**
- 4. Csak megfelelő méretű és akkora maximális üzemi fordulatszámmal rendelkező kősző-rukorongokat szabad használni, amely legalább egyenlő a gép adattábláján megjelölt legnagyobb üresjárat sebességgel. A súllyesztett kerékagyas kőszőrukorongok közül ki-zárólag üvegszálerősítésűeket használjon.**
- 5. Használat előtt gondosan ellenőrizze a kőszőrukorongot, hogy nincsenek-e rajta repedé-sek vagy sérülések. A repedt vagy sérült kőszőrukorongot haladéktalanul ki kell cse-rélni.**
- 6. A kőszőrukorongok helyes felszerelését és használatát illetően tartsa be a gyártói utasí-tásokat. Használatuk és tárolásuk során bányon a kőszőrukorongokkal óvatosan.**
- 7. Tilos különálló szukítokarmantyúval vagy adapterrel nagy tengelyfuratú kőszőrukoron-got a géphez illeszteni.**
- 8. Csak az ezen géphez előírt illesztoperemeket szabad használni.**

9. Ügyeljen arra, nehogy kárt tegyen a tengelyben, az illesztoperemben (különösen annak illesztési felületében) vagy a biztosítóanyában. Ezen alkatrészek sérült volta a köszöru-korong töréséhez vezethet.
10. Menetes furatú köszörukorongokkal való muködtetésre kialakított gépek esetén ügyeljen arra, hogy a köszörukorong furatának menete elégségesen hosszú legyen a tengely hosszúságának befogadásához.
11. Mielott használni kezdené a gépet a tényleges munkadarabon, próbaképpen legalább 30 másodpercen keresztül biztonságos helyzetben járassa a gépet a legmagasabb üresjárat fordulatszámmon. Ha rezgés vagy imbolygó mozgás fordulna elo, ami hibás szerelésre vagy a köszörukorong elégtelen kiegyensúlyozására utalhat, azonnal állítsa le a gépet, és ellenorzéssel állapítsa meg a hiba okát.
12. Ellenorizze a munkadarab megfelelo alátámasztását.
13. Tartsa szilárdan a gépet.
14. Ne nyúljon a mozgó alkatrészekhez.
15. Ügyeljen arra, hogy a kapcsoló felkapcsolása előtt a köszörukorong ne érintkezzen a munkadarabbal.
16. Csiszolás végzésére csak a köszörukorong eloirásos felületét szabad használni.
17. Daraboló köszörukoronggal oldalcsiszolást végezni tilos.
18. Ügyeljen a repkedo szikrákra. Úgy tartsa a gépet, hogy a szikrák öntol, más személyek-tol vagy gyúlékony anyagoktól elfelé repkedjenek.
19. Ne felejtse el, hogy a köszörukorong a gép kikapcsolása után is tovább forog.
20. Közvetlenül a gép muködtetése után nem szabad hozzáérni a munkadarabhoz, mert rendkívül forró lehet és égési sérülést okozhat a borön.
21. Úgy irányítsa a gép helyzetét, hogy muködésközben a csatlakozózsínör mindig a gép mögött maradjon.
22. Ha a munkaterület szélsőségesen meleg és párás vagy erosen szennyezett elektromosan vezető poranyagokkal, a gépkezelő biztonsága érdekében használjon rövidre záró meg-szakítót (30 mA).
23. Tilos a gépet azbeszttartalmú anyagok csiszolására használni.
24. Vizet vagy csiszolási kenoanyagot alkalmazni tilos.

ORIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

A köszörukorong-védoburkolat felszerelése

Fontos tudnivaló:

A köszörukorong-védoburkolat felszerelése vagy leszerelése előtt minden esetben ellenorizze, hogy a gép ki van-e kapcsolva és csatlakozózsínörja ki lett-e húzva a hálózati aljzatból.

A csavar meglazítása után húzza meg a kart a nyíl irányában.

A köszörukorong-védoburkolat konvex részét a csapágyház konkáv részéhez igazítva, szerelje fel a köszörukorong védoburkolatát a csapágyházra.

Forgassa el a köszörukorong-védoburkolatot 180°-kal. A kart a nyíl irányában meghúzva, állítsa a védoburkolatot üzemhelyzetbe, majd rögzítse a helyén a csavarral. A köszörukorong védoburkolatának beállítási szögén a karral lehet állítani.

A köszörukorong-védoburkolat leszerelése

A köszörukorong-védoburkolat leszereléséhez a felszerelési eljárás lépéseit fordított sorrendben kell elvégezni.

Az oldalsó markolat (segédfogantyú) felszerelése

Fontos tudnivaló:

Az oldalsó markolat felszerelése vagy leszerelése előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a gép ki van-e kapcsolva és csatlakozózsínőrá ki lett-e húzva a hálózati aljzatból.

Működtetés előtt minden esetben szilárdan szerelje fel az oldalsó markolatot a gépre. Az oldalsó markolat a gép bármelyik oldalára felszerelhető attól függően, hogy a gép kezelőjének hol kényelmesebb vagy melyik oldalon tartja a védoburkolatot megfelelő helyzetben. Működtetés közben mindig mindkét kézzel tartsa szilárdan a gépet a kapcsolós fogantyúnál és az oldalsó markolatnál fogva.

A tengelyrögzítő

Tartozékok felszerelése vagy leszerelése közben a tengelyrögzítő lenyomásával biztosíthatjuk, hogy a tengely ne foroghasson el.

FIGYELEM:

Forgó tengely mellett tilos a tengelyrögzítőt működésbe hozni, ezzel ugyanis kárt tehetünk a gépben.

A sülyesztett kerékagyas köszőrukorong felszerelése és leszerelése

Fontos tudnivaló:

A köszőrukorong felszerelése vagy leszerelése előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a gép ki van-e kapcsolva és csatlakozószinőrá ki lett-e húzva a hálózati aljzatról.

Szerelje fel a belső illesztőperemet a tengelyre. Tegye fel a köszőrukorongot a belső illesztőperem fölé, majd csavarja rá a tengelyre a biztosítóanyát.

A tengelyrögzítő erős lenyomásával akadályozza meg a tengely elforgását, majd a nyolcaskulcs segítségével az óra járásával egyező irányban jól húzza meg a biztosítóanyát.

A köszőrukorong leszerelése a fentiekkel ellentétes sorrendben történik.

A kapcsoló működtetése

FIGYELEM:

Mielőtt csatlakoztatná a gépet a hálózati aljzathoz, minden esetben ellenőrizze, hogy a kapcsoló megfelelően működésbe lép-e, majd a kapcsolókar oldalának lenyomásakor visszatér-e „KI” helyzetébe.

A gép bekapcsolásához tolja a kapcsolókart „I” helyzetbe. Ha folyamatos üzemben szeretné használni a gépet, akkor nyomja le a kapcsolókar előlso részét, majd tolja a kapcsolókart „I” helyzet-be a fentiek szerint. A kapcsolókar ebben az állásban reteszelodik folyamatos üzemhez.

Ha ebből a reteszelt helyzetből kívánja leállítani a gépet, akkor a kapcsolókar hátsó részének le-nyomása közben tolja a kapcsolókart „0” helyzetbe.

Működtetés

FIGYELEM:

Mielőtt használat után letenné a gépet, előbb mindig kapcsolja ki és várjon, amíg a köszőrukorong forgása teljesen le nem áll.

Fogja meg a gépet erősen mindkét kezével. Kapcsolja be a gépet, és érintse a csiszolókorongot vagy köszőrukorongot a munkadarabhoz.

A köszőrukorong vagy csiszolókorong peremét általában a munkadarab felületével 15-30°-os szögben kell tartani. Új korong bejáratási időszakában ne dolgoztassa a gépet a B irányban, mert így bele fog vágni a munkadarabba. Miután a használat lekerekítette a korong szélét, már az A és a B irányban is szabad vele dolgozni.

FIGYELEM:

- Soha nem szükséges erőltetni a gépet. A gép önsúlya éppen elég nyomást gyakorol. Az erőltetés és a túlzott nyomóerő alkalmazása veszélyes korongtörést válthat ki.

- A teljesen elkopott korong további használata a korong felrobbanásához és súlyos személyi sérüléshez vezethet.

KARBANTARTÁS

FIGYELEM:

Mielott bármilyen munkát végezne a gépen, minden esetben gyozodjön meg arról, hogy a gép ki lett-e kapcsolva és csatlakozózsínörja ki lett-e húzva a hálózatból.

Karbantartás és javítás

Mindig tartsa tisztán a gépet és a hutolevego beszívására és kieresztésére szolgáló szellozonyíla-sokat. A nyílasokat eltömo idegen anyagot el kell távolítani.

A termék biztonságos és megbízható voltának megorzése érdekében mindennemu javítást, kar-bantartást vagy beszabályozást a Makita erre felhatalmazott szervízközpontjával célszeru végez-tetni.