

# Retro játék szőnyeg - 200 játékkal (THU-005)



## Használati és kezelési útmutató

# Tartalom

<b>ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK .....</b>	<b>3</b>
<b>BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK.....</b>	<b>3</b>
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT .....	3
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK.....	3
TUDNIVALÓK AZ AKKUMULÁTOROKRÓL, ELEMEKRŐL: .....	6
<b>HASZNÁLAT .....</b>	<b>6</b>
SPECIFIKÁCIÓK .....	6
MELLÉKELT TARTOZÉK: .....	7
HASZNÁLATI UTASÍTÁS .....	7
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS .....	7
<b>LESELEJTEZÉS .....</b>	<b>8</b>
A CSOMAGOLÁS LESELEJTEZÉSE.....	8
A RETRO JÁTÉK SZŐNYEG - 200 JÁTÉKKAL LESELEJTEZÉSE .....	8

## **Általános tudnivalók**

A Használati utasítás a biztonságra és a használatra vonatkozó fontos utasításokat tartalmazza. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezésről és a kezelésről. A termék használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági előírásokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet. A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült.

Őrizze meg a használati útmutatót. A terméket csak a leírtaknak megfelelően és a megadott alkalmazási területeken használja. A termék harmadik fél számára való továbbadása esetén kézbesítse vele annak a teljes dokumentációját is, beleértve a Kezelési útmutatót.

A Használati és kezelési útmutatóban szereplő képek csak illusztrációk.

## **Biztonsági tudnivalók**

### *Rendeltetészerű használat*

Az eszközt kizárólag a használati útmutatójában leírtaknak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Ne működtesse a terméket felügyelet nélkül!

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

### *Biztonsági figyelmeztetések*

Használatba vétel előtt olvassa végig a Kezelési útmutatót. Ennek a Kezelési útmutatónak a be nem tartásából fakadó károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következményi károkért nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság/garancia.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a termék önkényes átalakítása és/vagy módosítása nem megengedett. Ne szerelje szét a készüléket!

Ha úgy látja, hogy megsérült a készüléke, többé már ne használja, hanem vigye el szakszervizbe, vagy juttassa el a legközelebbi szelektív hulladékgyűjtő helyre.

Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a rácseppenő és ráfröccsenő víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat – például virágvázát – a készülékre. A készülékházba beszivárgó víz vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat. Ne merítse víz vagy bármilyen más folyadék alá! Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz, illetve más folyadék a készülékházba!

Kerülje el a következő kedvezőtlen környezeti körülményeket a felállítási helyen vagy szállítás közben: Nedvesség vagy túl nagy páratartalom. Extrém hideg vagy hőség, közvetlen napsugárzás. Por vagy éghető gázok, gőzök, vagy oldószerek jelenléte. Erős rezgés, ütődés, ütés. Erős mágneses mezők, pl. gépek vagy hangszórók közelében.

Ne erőltesse az USB dugót a csatlakoztatásánál. Egy USB dugó csak egy irányban dugható be az USB csatlakozóaljba.

Az elemeket és az elemet tartalmazó berendezéseket ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek – például napfénynek vagy tűznek – vannak kitéve.

Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

Ha a terméken sérülés, deformálódás látható, akkor ne használja tovább.

## **Sérülésveszély!**

Ne használja a terméket, ha valamilyen károsodást észlel! Ellenőrizze, hogy valamennyi alkatrész szakszerűen van összeszerelve! Szakszerűtlen szerelés esetén sérülésveszély áll fenn

## **Figyelem!**

Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre (például az idősebb emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például a nagyobb gyerekekre).

## **Figyelem!**

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletek hatásának, vagy erős mechanikai igénybevételeknek! Ellenkező esetben a termék deformálódhat.

A terméket semmiképp nem javíthatja, másképp nem garantálhatjuk a megfelelő működését. Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása a garanciát megszünteti.

NE helyezze a készüléket hőforrás közelébe!

## **Figyelmeztetés! Élet- és balesetveszély kisgyerekek és gyerekek számára!**

Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a csomagolóanyagokkal! A tasakok és fóliák nem játékszerek. Ügyeljen arra, hogy gyermeke ne húzza a fejére, vagy le ne nyelje a részeit.

A csomagoló anyagok által fulladásveszély áll fenn. A gyerekek nem képesek felismerni a készülék használatával fellépő veszélyeket.

Tárolja a terméket a gyerekek számára nem elérhető helyen! Az apró alkatrészeket ne hagyja gyermekek közelében, mert azok fulladást okozhatnak!

## *Tudnivalók az akkumulátorokról, elemekről:*

1. Soha ne dobja a terméket tűzbe. Az elemek révén tűz- és robbanásveszély állhat fenn.
2. A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrrel való érintkezéskor felmarhatják a bőrt, használjon ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt. Az elemből kiszivárgó folyadék kémiaiailag nagyon agresszív. A tárgyakat vagy felületeket, amelyekkel érintkezésbe kerül, erősen károsíthatja.
3. Amennyiben az elemből származó folyadék a bőrre vagy szembe kerülne, az érintett testrészt öblítse le vízzel és forduljon orvoshoz.
4. Lenyelés veszélye! A kisgyermek az elemet lenyelheti, fulladás veszélye fenyeget. Az elemeket ezért tárolja gyermekektől távol!
5. Ügyeljen a helyes polarításra plusz (+) és mínusz (-)
6. Amennyiben az elem kifolyt, használjon védőkesztyűt és tisztítsa ki az elem-rekeszt száraz ruhával.
7. Az elemeket védje a túlságos hő ellen.
8. Az elemeket nem szabad feltölteni sem rövidre zárni.
9. Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket a rekeszből.
10. Használjon azonos, vagy egyenértékű elemeket.
11. Mindig egyszerre az összes elemet cserélje.
12. Az elemeket tilos szétszedni vagy zúzni!

## **Használat**

### *Specifikációk*

- Anyag: nylon, műanyag
- RCA csatlakozással működtethető
- 200-féle 8 bites retro játék
- Méret: kb. 97,5 cm x 61 cm

- Adapter szükséges hozzá (nem tartozék)
- Működik még 4 db AAA elemmel is (nem tartozék)

### *Mellékelt tartozék:*

1 db RCA kábel

### *Használati utasítás*

#### **A szőnyeg csatlakoztatása:**

1. Csatlakoztassa az RCA kábelt TV készülékéhez.
2. Csatlakoztassa az áram kábelt a játék szőnyeghez, amit aztán csatlakoztasson egy USB adapterhez.
3. A készülék elemmel is működtethető, amit úgy tehet meg, hogy kicsavarozza a hátlapban található 2 darab csavart, amik az elem helyének a fedelét rögzítik. Majd belehelyez 2-2 db AAA elemet, így biztosítva az áramellátást.
4. Kapcsolja be a játék szőnyeget az ON/OFF kapcsoló segítségével, amit a szőnyeg tetején megtalál. (RCA kábel mellett található tolókapcsoló.)

#### **Főbb irányítási funkciók:**

- Fel és Le nyilak: Ezekkel lehet kiválasztani a játékot.
- Balra és Jobbra nyilak: Az előre és hátra mozgást teszi lehetővé.
- Start gomb: Elindítja a játékot.
- A és B gombok: Játéktól függő cselekvéseket tesznek lehetővé.
- Reset gomb: Visszavisz a játéklistához.

### *Ápolás és tisztítás*

A készülék nem igényel karbantartást, tehát ne szedje szét.

Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.

Mellőzze a tisztító- és súroló szerek, és a kemény éles tisztító eszközök használatát! A szakszerűtlen tisztítás a termék sérülését okozhatja!

A készüléket gondosan tisztítsa meg pl. egy puha, tiszta ruhával.

## Leselejtezés



### *A csomagolás leselejtezése*

A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladék-gyűjtőbe helyezze!



### *A Retro játék szőnyeg - 200 játékkal leselejtezése*

A terméket az országában érvényes selejtezési előírásoknak megfelelően selejtezze le. A lesejtezés lehetőségeiről tájékozódjon a megfelelő hatóságnál. Amennyiben a termék használhatatlanná válik, a törvényi előírások szerint minden felhasználó köteles elkülöníteni a háztartási hulladéktól és leadni a legközelebbi gyűjtőállomáson. Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újra hasznosítása és a környeztkárosító hatások elkerülése.



### Elemek felszámolása:

Az elhasznált, teljesen lemerült elemeket a speciálisan megjelölt gyűjtőedények segítségével a különleges-hulladékgyűjtőben vagy az elektrotechnika értékesítőjénél vannak felszámolva. A törvény rendelkezései alapján Ön köteles az elemeket felszámolni. A káros anyagokat tartalmazó elemeken az alábbi jelölések találhatóak: Pb = az elem ólmot tartalmaz. Cd = az elem kadmiumot tartalmaz, Hg = az elem higanyt tartalmaz. Környezetvédelmi szempontból a készülék az élettartama végén nem dobható ki a háztartási hulladékkal. A felszámolást az Ön országában levő megfelelő gyűjtőhelyen kell végrehajtani. A terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról (EEBH) szóló irányelv alapján kell felszámolni. Amennyiben kérdése van, forduljon a megfelelő önkormányzathoz, amelynek hatáskörébe tartozik a felszámolás.

