

XSMART OKOS KAPUCSENGŐ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a következő tájékoztatót. A használati útmutató fontos információkat tartalmaznak a készülék rendeltetésszerű használatával kapcsolatban. Ezenkívül annak érdekében, hogy biztosan elsajátítsa az új készülék használatának minden apró részletét, olvassa el az egész használati útmutatót. Tegye az útmutatót biztos helyre, hogy kéznél legyen.

Kedves Vevő!

Mindenekelőtt szeretnénk Önnek köszönetet mondani, hogy vásárláskor termékeinket részesítette előnyben. Kívánjuk, hogy az új termékét örömmel használja és, hogy teljes mértékben megfeleljen elvárásainak. Ezt a használati utasítást azért állítottuk össze, hogy biztonságos körülmények között tudja a terméket használni. Ezt a gépet az érvényben lévő szabványok alapján tervezték és kivitelezték, amely biztonságos és megbízható (rendeltetésszerű használat); bármilyen más használatot vagy a használatra vonatkozó biztonsági, karbantartási és javítási szabályok be nem tartását "helytelen használatnak" minősítjük, amely a garancia elévülését és a gyártó mindennemű felelősségének elhárulását vonja maga után, így a károkból és a használó saját magán vagy másokon okozott sérülésekből származó kötelezettségek magára a használóra hárulnak. Ha kisebb eltérést tapasztal az itt leírtak és a tulajdonában lévő gép között, vegye tekintetbe, hogy mivel a terméket állandóan tökéletesítjük, jelen használati utasítás információi előzetes értesítés nélküli vagy átdolgozás kötelezettsége nélküli módosítások tárgyát képezik változatlanul tartva azonban a biztonságos működés és működőképesség legszükségesebb jellemzőit. Ha kétségei lennének bátran forduljon viszonteladójának szervizéhez e-mailben.

A készülék biztonságos használata

- Ne nyissa fel a készüléket és a hálózati adaptert, és ne végezzen rajtuk semmilyen módosítást
- Ne próbálkozzon a készülék javításával vagy alkatrészeinek cseréjével, csak akkor, ha az útmutatóban kifejezetten erre vonatkozó utasítást talál. Szervizelési kérdésekben forduljon az eladó szervizközpontoz.
- Soha ne helyezze az eszközt a következő helyekre:
 - szélsőséges hőmérséklet (pl. közvetlen napsütés zárt járműben, fűtőtest közelsége, fűtőtest felülete);
 - nedvesség (fürdőszoba, mosdó, nedves padlóburkolat);
 - füst;
 - só kicsapódás;
 - magas páratartalom;
 - eső;
 - por;
 - erős rezgések.
- Ügyeljen a készülék stabil, rázkódásmentes elhelyezésére. Ne tegye olyan felületre, amely nem vízszintes vagy inog.
- Ne csavarja meg és ne törje meg a hálózati csatlakozókábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ezzel tönkretelheti a kábelt és rövidzárlatot okozhat. A sérült kábel tűz- és áramütés-veszélyes!
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati feszültség megfeleljen az adapter dobozán feltüntetettnek. Más adapterek esetleg eltérő polaritással vagy feszültséggel dolgoznak, így használatuk meghibásodást, rendellenes működést vagy áramütést okozhat.
- Vigyázzon, hogy semmilyen tárgy (pl. éghető anyag, pénzérme, tű) vagy folyadék (víz, üdítőital stb.) ne kerüljön a készülék belsejébe.
- A következő esetekben azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati kábelt és forduljon a szervizközpontoz:
 - ha megsérült a hálózati adapter vagy annak csatlakozószinórja,
 - ha füstöt vagy szokatlan szagot észlel,
 - ha valamilyen tárgy vagy folyadék került a készülék belsejébe,
 - a készüléket eső vagy más nedvesség érte,
- Ha a készülék nem a megszokott módon vagy rendellenesen működik.
- Gyermekek családjában mindig legyen szülői felügyelet, amíg a gyermek el nem sajátítja a készülék helyes használatának tudnivalóit.

Szerviz

Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, írjon ügyfélszolgálatunknak. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű saját kezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik:

- a természetes alkatrészkopás következtében keletkezett meghibásodásokra
- külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás hatása, por, gondatlanság stb.)
- a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sérülés következtében keletkezett meghibásodásokra.
- túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tartozékok használata, helytelen használat és hasonló körülmények során fellépő hibákra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében, a nem megfelelően biztosított szállítás során keletkezett meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A forgalmazó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására és nem vállal felelősséget a nyomdai hibákért.

Jótállás

A kereskedő szavatosságot vállal a hibás alkatrészek cseréje folytán felmerült anyag- vagy gyártási hibák esetében, amelyek az eladás napját követően a jótállási időtartamon belül merülnek fel. Kérjük megértését arra vonatkozóan, hogy a következőkben felsorolt hibaokokért nem vállalhatunk jótállást:

- A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyása.
- A szükséges karbantartási és tisztítási munkák elhanyagolása.
- Szakszerűtlen porlasztóbeállítás folytán bekövetkezett károk.
- A normális elhasználódással járó kopás.
- A felső teljesítményhatár tartó túllépése miatt nyilvánvaló túlterhelés.
- Erőszak alkalmazása, szakszerűtlen kezelés, használattal való visszaélés vagy baleset.
- Túlmelegedési károk a ventilátorház elszennyeződése folytán.
- Hozzá nem értő személyek beavatkozása vagy szakszerűtlen javítási kísérletek.
- Nem megfelelő pótalkatrészek, illetve nem eredeti alkatrészek használata, amennyiben azok okozták a kárt.
- Nem megfelelő vagy időn túl tárolt üzemanyagok használata.
- Olyan károk, amelyek bárbeadásból származó alkalmazási feltételekre vezethetők vissza.

A tisztítási, ápolási és beállítási munkák nem tartoznak a garanciális szolgáltatások körébe. Mindennemű garanciális munka kérvényét elektronikus levélben kell megküldeni a kereskedő e-mail címére.

IR LED: Amikor a környezeti fény nem elégséges a felvétel készítéséhez, bekapcsol az infra LED éjjellátó mód

Fényérzékelő: A környezeti fényerő értékének érzékelése, amikor a megvilágítás fényereje kisebb, mint 2 Lux, bekapcsol az IR

Mikrofon: Hangrögzítő Gomb: Az ajtócsengő gombja

Mozgásérzékelő: Amikor a készülék mozgást érzékel, a berendezés értesítést tud küldeni a mobiltelefonjának.

Kamera: Videofelvétel készítése



Jelzőfény:

Villogó kék: konfigurációs állapot

Hosszú vörös fény: nem sikerült csatlakozni a wifi-hez

A kék fény világít: a készülék sikeresen csatlakozik

Vörös és kék fény együtt: a készülék wifi-hez csatlakozik

A KÉSZÜLÉK HÁTÁN:

AC Input: A készülék töltését az AC bemeneti tápfeszültség aljzaton keresztül biztosítjuk.

Reset gomb: 5 másodpercig tartsa nyomva a gyári beállítások visszaállításához.

Elemtartó: 3 db 18650 elem

SD slot: micro SD kártya helye (max. 32GB, nem tartozék)

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

1. Használja a szerelőkészlet csavarjait, hogy felszerelje a készüléket a falra.
2. A tartozékcsoomagban lévő vezető csavarokat az AC (16-24V) vezeték csatlakoztatásához használjuk az AC bemeneti nyíláshoz (ha nincs váltakozó áramú, ez a lépés kihagyható).
3. Három 18650 típusú elem beszerelése.
4. Nyomja meg a reset gombot 5 másodpercig, várja meg, hogy a jelzőfény lelassuljon, (A berendezésnek bekapcsolt állapotban kell lennie.)
5. Fedjük le az akkumulátorfedelelet, nyomjuk le és zárjuk le a biztonsági csavarokat, a telepítés befejezéséhez.

ESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA

1. Az alkalmazás letöltése és telepítése: Nyissa meg az App Store (iOS) vagy a Google Play áruházat (Android) mobilszközökén. Keresse meg az "XSH cam" -t, vagy olvassa be a mobilszköz kamera segítségével a készülék dobozában található QR-kódot a készülékre való letöltéshez és telepítéshez.
2. Az alkalmazás beállítása: Győződjön meg róla, hogy az "XSH cam" alkalmazás telepítve van a készüléken. Győződjön meg róla, hogy a készülék 2,4 GHz-es Wifi-hálózatra, nem pedig egy 5GHz-es hálózatra csatlakozik. Indítsa el az "XSH cam" alkalmazást, nyomjon rá az "ADD a Camera"-ra. Jelölje ki a "Setup Camera"-t.
3. Mielőtt elkezdje a beállítást, győződjön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van, a kamera hangjelzéssel jelzi: "The camera is now ready to begin pairing"
4. Ha nem hallotta a hangutasítást, nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot 5 másodpercig. A LED jelzőfény kikapcsolása után a készülék automatikusan újraindul.
5. A Wifi-hálózat neve automatikusan kitöltésre kerül, írja be a Wifi-jelszót. Az App automatikusan ki fogja tölteni a megfelelő jelszót, ha azonos Wifihez kapcsolódik, és nem kell újra kitöltenie a jelszót.
6. A mobilszköz hanghullámokat bocsát ki, győződjön meg róla, hogy a telefon és a készülék között körülbelül 30 cm távolság van, és várja meg, hogy a készülék konfigurálja a hálózatot. Ha a kamera nem csatlakozik, állítsa vissza a kamerát, és ismétlje meg az összes lépést.
7. Sikeres kapcsolat után a rendszer kéri, hogy hozzon létre egy nevet és jelszót a kamera számára. A jelszónak legalább 8 karakterből kell állnia, és kell tartalmaznia nagybetűt, kisbetűt és számot.

Instrukciók tűz, áramütés és személyi sérülések megelőzésére

Mindig tartsa be az alábbiakat!

A készülék biztonságos használata

- Óvja a készüléket az erős külső behatástól (pl. leeséstől).
- Ne csatlakoztassa a készüléket olyan hálózati aljzatba vagy elosztóba, amelybe már túl sok más készülék van bekötve. Óvatosan járjon el a hosszabbítók használatakor is. Az összes készülék együttes teljesítményigénye nem haladhatja meg a csatlakozókábel / aljzat teljesítményét (watt / amper). A túlterhelés a kábel szigetelésének felmelegedéséhez és megolvadásához vezethet.
- Az elemeket tilos újratölteni, felmelegíteni, szétszedni, tűzbe és vízbe dobni.
- Soha ne tegye ki az elemeket erős hőnek, mint pl. napsugárzás, tűz vagy hasonló.
- A készüléket és a hálózati adaptert úgy helyezze el, hogy megfelelő szellőzésük biztosítva legyen.
- Az adapternek a hálózatba történő csatlakoztatásakor és az onnan történő eltávolításakor mindig a csatlakozódugót fogja meg.
- Bizonyos időközönként húzza ki a csatlakozódugót és száraz ruhával törölje le az érintkezőkről a felhalmozódott port. Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a csatlakozókábelt a hálózati aljzataból. A csatlakozó és a hálózati aljzat között felhalmozódott porréteg rossz szigeteléshez vezethet és tüzet okozhat.
- Óvja a hálózati kábelt a megtöréstől. Úgy helyezze el a kábeleket, hogy gyermekek ne férhessenek hozzájuk.
- Soha ne nehézkedjen a készülékre és ne tegyen rá nehéz tárgyakat.
- Soha ne nyúljon nedves kézzel az adapterhez és csatlakozóihoz, amikor kihúzza vagy bedugja azokat a hálózatba vagy a készülékbe.
- A készülék mozgatása előtt húzza ki a hálózati kábelt és az összes egyéb csatlakozókábelt.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt.
- Villámveszély esetén húzza ki a falból a hálózati csatlakozókábelt.
- Helytelen használat esetén az elemek felrobbanhatnak, kifolyhatnak, kárt vagy sérülést okozva ezzel. Biztonsági okokból olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket és ügyeljen a betartásukra
- Figyelmesen helyezze be az elemeket a leírás alapján, ügyelve a helyes polaritásra.
- Ne használjon vegyesen új és régi elemeket. A különböző gyártmányú elemeket se keverje.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemeket.
- Ha kifolyt az elem, egy puha ruhadarabbal vagy papírral itassa fel a folyadékot az elemtartóból. Ezután helyezzen be új elemeket. A bőrgyulladás elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a kifolyt anyag ne érintkezzen a kezével vagy a bőrrel. Nagyon vigyázzon, nehogy a kifolyt anyag a szemébe kerüljön. Ha ez mégis megtörténik, azonnal öblítse le folyóvízzel az érintett területet.
- Ne tárolja az elemeket fémtárgyak (pl. golyóstoll, nyaklánc, hajcsat stb.) közelében.
- A használt elemeket a lakóhelyén érvényes előírásoknak megfelelően kezelje.

Karbantartás és javítások

A modern készülékek és a biztonság szempontjából fontos részegységek karbantartása és javítása megfelelő szakképesítést, valamint speciális szerszámokkal és teszteszközökkel felszerelt szakszervizt igényel. A jelen üzemeltetési utasításban nem szereplő valamennyi munkát megfelelő szakszerviznek kell elvégeznie. A szakember rendelkezik a szükséges képzéssel, tapasztalattal és felszereléssel ahhoz, hogy Önnek a mindenkor legolcsóbb megoldást biztosítsa, tanáccsal és gyakorlattal továbbsegíti Önt. Harmadik fél, ill. arra fel nem jogosított személy által történő javítási kísérletek esetén a garancia megszűnik.

Környezetvédelmi tudnivalók

Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétkerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemétkerakás a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után. Az elemeket soha ne a háztartási szemétyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása által a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése; az anyagi erőforrások fenntartható felelősségteljes újrafelhasználásának és

újrahasználatának

előmozdítása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.