

# Royalty Line konyhai robotgép 1400W

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ez a konyhai robotgép rendelkezik mindazzal az erővel, kapacitással és precizitással, ami biztosítja a hatékony keverést. Nemcsak hogy **meg tudja dagasztani a legkeményebb teljes kiőrlésű kenyeret**, hanem rendkívül sokrétűen is használható, amihez hozzájárul a többféle keverési sebesség.

### Általános biztonsági intézkedések

Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, mielőtt a készüléket használatba helyezi, és őrizze meg a jövőben is.

- Ez a készülék kizárólag otthoni használatra készült.
- Soha ne helyezze a készüléket folyadékba. Ne nyúljon hozzá nedves kézzel. Ha a készülék párás vagy nedves lesz, azonnal húzza ki a készülék csatlakozóját a konnektorból.
- Mindig húzza ki a készülék csatlakozóját a konnektorból akkor is, ha felügyelet nélkül hagyja a készüléket, vagy összerakja, szétszedi, ill. tisztítja.
- Gyermek, mozgássérült, érzékelésükben csökkent képességűek, mentálisan beteg emberek vagy a készülék használatában tapasztalattal nem rendelkezők csak felügyelet mellett használhatják, vagy csak úgy, ha megértették, hogyan kell biztonságosan használni a készüléket, és hogy a használat milyen kockázatokkal jár.
- Gyermek nem játszhat a készülékkel.
- Gyermek csak felügyelet mellett tisztíthatja a gépet.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa gyermekektől távol.
- A készüléket tilos távirányítású rendszerekkel vagy külső időzítő eszközökkel együtt, vagy azoknak egy részeként használni.
- Ha a készülék vezetéke megsérül, kizárólag a gyártó, egy márkaszerviz vagy arra jogosultsággal és minősítéssel rendelkező személyek cserélhetik azt ki, a készülék veszélyessé válásának elkerülése céljából.
- Tartsa távol az ujjait a mozgó részekről vagy a behelyezett eszközöktől, sose nyúljon bele a gépbe.
- Csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Gyermekbiztonsága érdekében tartsa a gépet és annak minden tartozékát, csomagolóelemét távol tőlük.
- Ne nyúljon hozzá semmilyen biztonsági kapcsolóhoz.
- Ne helyezzen semmit sem a forgó, mozgó alkatrészek és részek közé, miközben a készülék működésben van.
- A készüléket mindig sima, egyenes, stabil felületre helyezze.
- Figyelmesen fordítsa fel a készülék karját.

### Mielőtt csatlakoztatná a gépet az áramforráshoz

- Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a konnektorhoz, győződjön meg róla, hogy a konnektorban lévő feszültség értékek megfelelnek a gép műszaki adatainál leírtaknak.
- Első használat előtt a csomagolás minden darabját figyelmesen távolítsa el, és tisztítsa meg az alkatrészeket.

## A ROBOTGÉP RÉSZEI



1 – A kiegészítők kivezetése

2 – Keverőtálka

3 – Tapadókorong

4 – Motoregység

5 – Záró gomb

6 – Sebesség-választó

7 – A gép háza

8 – Keverőtálka fedele

9 - Kar

## A készülék használata

1. Helyezze a **Kevertálkát**(2) a gép házába, és fordítsa el addig, amíg fixen a helyére nem kerül.
2. A **Kar**(9) felfordításához nyomja meg a **Záró gombot**(5). A kar fel fog emelkedni.
3. A keverő részek behelyezésekor bizonyosodjon meg róla, hogy az alkatrész megfelelően a helyére lett illesztve.
4. Most töltse be a hozzávalókat.
5. Helyezze fel a **Kevertálka**(2) fedelét, és csatlakoztassa a gépet a konnektorhoz.
6. Nyomja meg ismét a **Záró gombot**(5), és ezzel egy időben nyomja le a felső kart a lezáráshoz.
7. A **Sebesség-választót**(6) fordítsa el, és állítsa be a kívánt sebességet.
8. A gép leállításához fordítsa vissza a **Sebesség-választót**(6) az eredeti pozíciójába, majd húzza ki a hálózati csatlakozót.
9. Nyomja meg a **Záró gombot**(5). A **Kar**(9) fel fog nyílni.
10. Most eltávolíthatja a **Kevertálkát**(2).
11. A keveréket egy spatula segítségével ki lehet venni a **Kevertálkából**(2).
12. A **Tisztítási instrukcióknak** megfelelően tisztítsa ki a részeket.

## Tisztítási instrukciók

- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati zsinórt a konnektorból.
- A gépház motor részét soha ne merítse vízbe.
- Soha ne használjon semmilyen hegyes, éles, csiszoló anyagot és súroló, karcoló tisztítószeret.
- A készülék házát mindig csak nedves ronggyal törölje át.
- Az élelmiszerrel kapcsolatba került részek mosogatószeres vízzel tisztíthatók.
- Mielőtt a készüléket újra összerakja, ügyeljen arra, hogy az egyes részek teljesen megszáradjanak.

## Zajkibocsátás

Ezúton kijelentjük, hogy a termékünk 80dB és 88dB közötti zajt bocsát ki. A készülék használata közben fülvédőt javasolunk.

## Műszaki adatok

Tápellátás: 220-240V~50/60Hz

Teljesítmény: 1400W