

Napszemüveg DVR kamerával

A lítiumos akkumulátornak köszönhetően egy feltöltéssel 60-100 percnyi felvételt készíthet.

Használati útmutató:

1. Az első használat előtt töltsse fel az akkumulátort (az első 3 alkalommal ajánlott feltöltési idő min. 5 óra), majd csatlakoztassa a készüléket számítógépéhez a mellékelt USB kábel segítségével.

Figyelmeztetés: A töltés során a készülék pirosan világít. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a készülék alkalmatlan a felvétel készítésre.

2. Videó készítése

Helyezze be a T-flash (Micro SD) kártyát a készülékbe, majd tartsa lenyomva a POWER gombot. Miután a piros gomb világítani kezd, a készülék készenléti üzemmódban van. Ismét nyomja meg a POWER gombot, a piros gomb világítani kezd és kezdődik a felvétel. A felvételt a Power gombbal állíthatja le, mely menti az adatokat.

A. Helyezze be a T-flash (Micro SD) kártyát, különben automatikusan kikapcsol 15 másodpercen belül.

B. A mentés gombot csak egyszer nyomja meg, a készüléknek szüksége van egy kis időre a felvétel mentéséhez.

C. Az optimális felvételi távolság min. 50 cm, így érheti el az optimális színt és képet.

3. Fénykép készítése

Tartsa lenyomva a POWER gombot. Miután a piros gomb világítani kezd, a készülék készenléti üzemmódban van. Ezt követően röviden nyomja meg a VIDEO/CAMERA gombot, elkezd kéken világítani. Nyomja meg a Power gombot a kép készítéséhez.

4. Hangfelvétel készítése

Tartsa lenyomva a POWER gombot. Miután a piros gomb világítani kezd, a készülék készenléti üzemmódban van. Ezt követően röviden 2x nyomja meg a VIDEO/CAMERA gombot, elkezd kéken és pirosan világítani. A hangfelvétel készítéséhez nyomja meg a POWER gombot. Ismételt megnyomása a felvételt leállítja.

5. Kikapcsolás

Ha a készülék készenléti üzemmódban van, a kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a POWER gombot.

6. Csatlakoztatás számítógéphez

Csatlakoztassa a készüléket számítógépéhez az USB kábel segítségével. A készüléket a gép automatikusan felismeri, mint cserélhető lemezt. Lehet letölteni, törölni, másolni fájlokat az eszközök között.

Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez, ha nem jelenik meg 30 másodpercen belül, távolítsa el az eszközt, és próbálja meg újból csatlakozni.

Figyelmeztetés:

A készüléket tartsa normál hőmérsékleti körülmények közt. Óvja a hőmérséklettől, melyet az emberi test sem képes elviselni. Óvja a nedvességtől és tartsa szárazon, a készülék nem vízálló. Óvja a napfénytől, károsíthatja az optikát. Ne használja poros környezetben. Ne dobja a készüléket tűzbe, mert robbanást okozhat.