

## VIBRÁCIÓS MASSZÁSKÉSZÜLÉK

### Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Biztosak vagyunk abban, hogy termékünket Ön is megelégedéssel használja majd.

Kérjük, a termék hatékony és biztonságos használata érdekében olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, mielőtt használatba venné a terméket. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.



### Az egyes részek bemutatása



### Masszázsfej

- 1 - Védő hálós feltét
- 2 - Píling feltét
- 3 - Lapos feltét
- 4 - Golyós feltét
- 5 - Hullámos feltét

## Felhasználási cél

A RELAX MAX vibrációs masszázskészülék 5 feltéttel rendelkezik:

- 1) LAPOS FELTÉT: a vállak, hát és gerinc ellazításához, masszírozásához
- 2) HULLÁMOS FELTÉT: az egész test masszírozására, a hullámos felület hatékonyabbá teszi a zsírégetést
- 3) GOLYÓS FELTÉT: a 8 golyós feltét hatékony a narancsbőr kezelésében, és mélymasszázst biztosít. A tökéletes eredmény érdekében javasoljuk, hogy ilyen célokra készült krémmel vagy masszázsolajjal használja. Használhat speciális relaxációs masszázs illóolajakat is. A feltét használata elősegíti, hogy a speciális krémek és olajok tökéletesen kifejtsék hatásukat.
- 4) PÍLING FELTÉT: tökéletesen eltávolítja az elhalt bőrréteget a láb felületéről.
- 5) A készülék további része a HÁLÓS VÉDŐFELTÉT: megvédi a felhasználó haját, nehogy a készülékre csavarodjon.

**A RELAX MAX** használata mindenkinek javasolt, aki tökéletes testalkatra, izomerősítésre vagy testének felfrissítésére, ellazítására, fizikai kondíciójának javítására vágyik.

## Összeszerelési útmutató

### Masszázsfeltétek

- Ha a készüléket a haja közelében használja, mindig helyezze fel a hálós védőfeltétet!
  - A hálós védőfeltét megakadályozza, hogy a haja felcsavarodjon a készülékre.
  - Először helyezze fel a masszázsfejre a kiválasztott feltétet.
  - Ezután helyezze fel rá a hálós védőfeltétet.
  - Ezzel megakadályozhatja a haj felcsavarását, beakadását a készülékbe.
- A helytelen használat balesetveszélyes lehet.



### Píling feltét

- A píling feltét használatakor a hálós védőfeltétet nem kell felhelyezni.

### Használati útmutatások

1. Csatlakoztassa a készülék dugóját a hálózati aljzathoz.

2. A forgó gomb elfordításával kapcsolja be a készüléket. Ugyanezzel gombbal szabályozhatja a masszázs intenzitását is.
  - Az intenzitás növeléséhez fordítsa el a gombot az óramutató járásnak irányába.
  - Az intenzitás csökkentéséhez fordítsa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba.
3. A masszázs befejeztével mindig kapcsolja ki a készüléket a gombbal, fordítsa vissza a gombot alaphelyzetbe (a forgó masszázsfajta kikapcsolása) és húzza ki a kábeldugót a hálózati aljzatból.
4. Ne hagyja a készüléket a hálózati aljzatba dugva, ha már nem használja.

**Figyelmeztetés:** Használat előtt ellenőrizze, hogy a védőfeltét megfelelően rögzítve van-e.

**Megjegyzés:** A piling feltét használatakor a hálós védőfeltétet nem kell felhelyezni.

#### **Tisztítás és karbantartás**

Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket a dugó kihúzásával.

A készüléket soha ne az elektromos kábelnél fogva hordozza.

A készülék belsejét nem érheti nedvesség.

A készülék felületét törölje tisztára benedvesített törlőkendővel.

Ne használjon súrolószereket, amelyek megkarcolhatják a készülék felületét.

Ne tisztítsa a készüléket alkohollal, alkoholtartalmú és egyéb agresszív tisztítószerrel.

#### **Biztonsági útmutatások**

- Terhes nők nem használhatják a terméket a has környékének masszírozására.
- Ne használja a készüléket közvetlenül étkezés után. Várjon a masszázzsal legalább 1,5 - 2 órát az étkezést követően.
- A készüléket gyermekektől elzárva tárolja. A termék nem gyermekjáték. A készülék használata során mindig fokozottan ügyeljen a közelben tartózkodó gyermekekre.
- Egy testfelületet ne masszírozzon 15 percnél hosszabb ideig.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Védje a készüléket szélsőséges hőhatásoktól. Ne tegye a terméket fűtőtestek, nyílt láng vagy egyéb hőforrások közelébe.
- Ne használja a terméket kültéren, kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt terméket.
- Védje a terméket víz és egyéb nedvesség hatásától.
- Soha ne használja vízközelben a terméket, pl. vízzel teli edények, mosdó, mosogató, kád, medence stb!
- Védje az elektromos kábelt mindenfajta sérüléstől (a kábelt soha ne vezesse át

- éles sarkakon, peremeken, ajtó alatt, soha ne gabalyítsa össze a kábelt.).
- A készüléket soha ne az elektromos kábelnél fogva hordozza.
  - A készüléket a dugónál fogva áramtalanítsa, soha ne a kábel rángatásával.
  - Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a termék címkején feltüntetett adatoknak.
  - Ha a készülék állapotában vagy működésében bármilyen rendellenességet észlel vagy a belsejébe víz került, azonnal áramtalanítsa és forduljon szakszervizhez.
  - Ha az elektromos kábel megsérült, ne használja tovább a készüléket. A szükséges javításokat mindig szakszervizben végeztesse.
  - Soha ne végezzen sajátkezü javításokat, átalakításokat a készüléken. Soha ne szerelje szét a készüléket. A szükséges javításokat mindig szakszervizben végeztesse. A készülék szétszerelése hozzá nem értő ember által a készülék meghibásodásához vagy súlyos, akár halálos kimenetelű balesetehez vezethet.
  - A készüléket ne használja az útmutatóban nem közölt egyéb célokra.

### Műszaki jellemzők

Névleges feszültség: 230V~

Névleges frekvencia: 50Hz

Névleges teljesítmény: 25W

### Környezetvédelmi tudnivalók

Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről



A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szeméttlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemételés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Az elemeket soha ne a háztartási szemétyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

## **Szerviz**

Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

### **A garancia nem vonatkozik**

- a természetes alkatrészkopás következtében keletkezett meghibásodásokra
- külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás hatása, por, gondatlanság stb.)
- a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sérülés következtében keletkezett meghibásodásokra.
- túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tartozékok használata, helytelen használat és hasonló körülmények során fellépő hibákra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében, a nem megfelelően biztosított szállítás során keletkezett meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A forgalmazó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására és nem vállal felelősséget a nyomdai hibákért.