


Köszönjük, hogy megvásárolta a hordozható AUTÓS KAMERA készüléket cégünkötől. Annak érdekében, hogy helyesen tudja működtetni, kérjük, olvassa el ezt a használati utasítást, mielőtt használatba venné a készüléket.

A gyártmány képe és funkciói



1. USB csatlakozó
2. HDMI csatlakozó
3. 5V egyenáram csatlakozó
4. SD / MMC kártyahely
5. Hangszóró
6. Tartó lyuk
7. Mikrofon
8. Akkumulátor fedél
9. Lencse
10. IR LED
11. BE /KI kapcsoló, töltéskor piros jelzőfény
12. REC / SNAP működéskor kék jelzőfény
13. 2,5 hüvelykes LCD
14. Menü
15. Le
16. Fel
17. Üzem mód gomb

Működés

Két áramellátási lehetőség:

A) Használja a beépített Li-ion akkumulátort. Miután a járműre helyezte, a Be/Ki kapcsoló (11) 3 másodpercig való megnyomásával aktiválhatja az AUTÓS KAMERÁT, és kikapcsolhatja a gomb ismételt megnyomásával.

Töltés: csatlakoztassa az USB-kábelhez vagy autós töltőhöz. A kijelző piros lesz, és kialszik, amikor tele van

B) Csatlakoztassa az autós töltőhöz

Az AUTÓS KAMERA automatikusan felvesz, amikor az autó elindul, és kikapcsol, és menti az utolsó fájlt, amikor az autó megáll.

Felvétel

Bekapcsoláskor az AUTÓS KAMERA felvételi üzemmódba lép, a felvétel jelző villog, és azt jelzi, hogy felvétel van. A felvett fájlt az SD / MMC kártyára menti. Leállításához, nyomja meg a felvétel gombot (12), vagy akkor ér véget, amikor az autó megáll, a munka ikon nem villog.

Kameramód

Kapcsolja be az AUTÓS KAMERÁT, és nyomja meg a Mód gombot (17), hogy belépjen a Kamera üzemmódba. Fényképet a SNAP gomb (12) megnyomásával készíthet.

Megtekintés és törlés

Kapcsolja be az AUTÓS KAMERÁT és nyomja meg a **Mód** gombot (17) kétszer, hogy belépjen a Megtekintés módba. Nyomja meg a **Fel** (16) vagy **Le** (15) gombot a megtekintendő fájl kiválasztásához. Ha ez egy videó fájl, le tudja játszani vagy meg tudja állítani a **Felvétel** gomb megnyomásával. Ha le szeretné törölni, nyomja meg a **Menü** gombot (14), hogy belépjen a törlés módba, majd válasszon az **Egy**, **Összes** vagy **Keresés** lehetőségek közül a **Felvétel** gomb és a **Fel/Le** gomb segítségével, és erősítse meg a fájl törlését, a **Felvétel** gomb megnyomásával. Kiválaszthatja **kiskép** módot és a **hangerő**-t (1-től 8) is, a **Megtekintés** módban.

A funkciók beállítása

Kapcsolja be a AUTÓS KAMERÁT, és nyomja meg a **Menü** gombot videó módban vagy kamera módban, hogy belépjen a beállítási lapra. Erősítse meg a **Felvétel** gomb megnyomásával, és a **Fel / Le** gombokkal válassza ki a következő beállítást. Nyomja meg a **Menü** gombot, a kilépéshez, ha befejezte.

A. Videó mód:

1. Méret: Válasszon a [1280x960 / 720x480 / 640x480pixel] közül

2. Idő: Jelzés: Válasszon a Ki / Dátum csak / Dátum és idő közül

3. Mozgásérzékelés: Válasszon a Be / Ki közül

Megjegyzés: Ha kiválasztotta a mozgásérzékelés funkciót, akkor a felvétel automatikusan elindul, ha mozgást érzékel, és leáll, ha nincs mozgás.

4. Audio Felvétel: Válasszon a Be / Ki közül

5. Felvételi idő: Válasszon a [2/5/15] percek közül, hogy egybe mennyi időnként mentse.

B. Kameramód:

1. Méret: 1.3M/VGA

C. Beállítási mód:

Akár videó módban vagy felvételi módban, nyomja meg a Menü gombot kétszer, hogy belépjen a **Beállítás** menübe.

1. Formátum: Válassza ki, ha meg akarja formázni az SD-kártyát.

2. Nyelv: Válassza ki az [angol / kínai / japán / orosz] közül

3. Rendszer visszaállítása: Válassza a [Törlés vagy az egész rendszer] reset-et.

4. Fény Frekvencia: állítsa be [50/60Hz] valamelyikét.

5. Dátum Bemenet: Állítsa be a helyes felvételi dátumot és időt a **Felvétel** gombbal és a **Fel / Le** gombokkal.

6. IR LED: Auto vagy Ki

USB üzemmód

Kapcsolja össze az AUTÓS KAMERÁT a számítógéppel egy USB-kábellel, [Számítógépem] fog megjelenni a cserélhető lemezen, a fájl a Cserélhető Diszk/DCIM/1 OODSCIM –en tárolódik. Ekkor az AUTÓS KAMERÁN lévő fájl le lehet tölteni a számítógépre.

Megjegyzés:

1. Kérjük, tegye be az SD / MMC kártyát a felvétel előtt.

2. Ez az AUTÓS KAMERA ciklusokban vesz fel attól függően, hogy 2/5/15 perces tárolási időt választ. Ha a tárolóeszköz megtelik, akkor az elejétől vesz fel újra, és törli a korábban felvett anyagot automatikusan. Közben lesz egy 3 másodperces szünet, e 3 másodperc alatt semmi nem kerül rögzítésre.

3. Mivel az AUTÓS KAMERA DC5V bemenetű, kérjük, használja a mellékelt autós töltőt. Ez az adapter 12V/24V-ot transzformálja 5V-ra.

Műszaki adatok

1) Felvétel felbontás: 1280x960/720x480/640x480 pixel

2) Video formátum: AVI

3) Tárolási szakasz: 2/5/15 perc

4) Áramforrás: Beépített tölthető akkumulátor, vagy 12V/24V autós töltő

5) Támogatja az SD / MMC kártyákat (1GB-tól akár 32 GB-ig)

6) Mikrofon: rögzíthetünk hangot

7) A 2,5 hüvelykes LCD: 270 fokos elfordíthatóság

Kis tipp hogy megszabaduljon egy nagy fejfájástól

Az AUTÓS KAMERA nagyon hasonlít egy számítógéphez. Ha a DVR lefagy működés közben, kérjük, kövesse az alábbi eljárásokat és valószínűleg az AUTÓS KAMERÁT újra lehet aktiválni:

Az AUTÓS KAMERA újra indul, miután megnyomja a Reset-et finoman, egy kisebb, mint 1 mm átmérőjű tűvel.