

Használati Utasítás

A kamera telepítésének megkezdése előtt gondosan tanulmányozza át ezt a használati utasítást. Gondoskodjon róla, hogy ne vesszen el, és később is elérhető maradjon.

FIGYELEM:

1. Ne kísérelje meg a kamera szétszerelését

Ne csavarja ki a rögzítő csavarokat és ne távolítsa el a kamera burkolatát, mert ezek hiánya áramütés veszélyét okozhatja.

A készülék felhasználó által nem javítható alkatrészeket tartalmaz.

2. A kamerát a kellő körültekintéssel telepítse és használja

A kamera a nem megfelelő tárolási és üzemelési körülmények miatt meghibásodhat. Ne alkalmazzon túlzott erőhatást a kamera telepítése során, kerülje az extrém működési hőmérsékletet okozó telepítési helyeket.

3. A kamera burkolatának tisztítására ne használjon dörzsölő vagy fényező hatású anyagot

A kamera tisztítására használjon száraz, puha rongydarabot. Ha a szennyeződést nehéz eltávolítani, használjon valamilyen lágy tisztítószeret és finom mozdulatokkal törölje végig a burkolatot.

4. Ügyeljen rá, hogy napfény ne vetülhessen közvetlenül a kamera objektívjére


A kamera kültéri használata esetén ügyeljen rá, hogy a napfény, vagy más erős fénysugár (autóreflektor) ne vetülhessen közvetlenül a kamera objektívjére, mert ez a készülék tönkremeneteléhez vezethet.

5. Működési hőmérséklettartomány és környezet

Ne telepítse a kamerát extrém hőmérsékletű vagy páratartalmú helyekre. Ügyeljen rá, hogy a környezeti paraméterek értéke ne lépje túl a műszaki adatokban megadott értékeket (hőmérséklet $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$, páratartalom 85% alatt). Ügyeljen a műszaki adatokban megadott tápfeszültség paraméterek betartására is.

A KÉSZÜLÉK BEKÖTÉSE

A kamera telepítését az alábbi ábrának megfelelően végezze el;



Használati Utasítás

Üzembe helyezése nem igényel szakembert, a kábeleket csak szereld fel, helyezd be az SD kártyát, dugd be az adaptert a konnektorba, és működik!

Saját beépített rögzítőegysége mozgás hatására folyamatos kép és hangfelvételt készít.

A mozgás megszűnése után pedig leáll a felvétel.

Saját videolejátszó és képnézegető programmal rendelkezik, melyet a mellékelt CD-n találsz meg, így ha illetéktelen kezekbe kerülne a kamera, akkor sem játszhatók le a felvételek a kártyáról a program nélkül.

Beépített infra ledekkel rendelkezik, így teljes sötétben is képes értékelhető felvételek készítésére, a felvételeket pontos idővel és dátummal tárolja.

Kicsi mérete miatt bárhol könnyedén elrejtethető.

Fém házzal és vízálló burkolattal rendelkezik, így kültéren és beltéren egyaránt használható -25°C és $+55^{\circ}\text{C}$ között.

Beépített mozgásérzékelővel rendelkezik, memóriakártyára rögzíti az eseményeket, ha mozgást észlel a célterületen, de manuálisan is elindítható a rögzítés.

A felvétel leállítása, elindítása, a mozgásérzékelő mód bekapcsolása, a távirányító segítségével, egyszerűen elvégezhető.

Tulajdonságok:

- Fémházzal, víz- és időjárásálló burkolattal
- Kül- és beltéren is felszerelhető
- MicroSD kártyakezelés 256MB-tól 32Gb-ig (nem a termék része, külön kell megvásárolni)
- Beépített 3,6mm High Clear CMOS kamera,VGA felbontás
- 0 lux,éjjellátó üzemmód,automatikus
- OSD kijelzés a képen (dátum,idő)
- Színe: Ezüst